

CONCORD COCOON



ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01

MAGYAR 05

ČESKY 09

SLOVENSKO 13

SLOVENSKY 17


POLSKI 21



TÜRKÇE 25

29 עברית

33 العربية

РУССКИЙ 37





_ TÜRKÇE

TEŞEKKÜRLER	25
TEMİZLİK BİLGİLERİ	25
GENEL BAKIŞ	26
UYARILAR	26
CONCORD COCOON KULLANIMI	27
CONCORD COCOON BOYUNUN AYARLANMASI	27
SARGI ALTIĞI OLARAK KULLANILMASI	28
GARANTİ	28

_ TEŞEKKÜRLER!

Bir Concord Kalite Ürünü tercih etmiş olmanız çok güzel. Bu ürünün çok yönlülüğünden ve güvenliğinden oldukça etkileneceksiniz. Size yeni CONCORD COCOON'unuzun kullanımı sırasında mutluluklar diliyoruz.

CONCORD COCOON, CONCORD çocuk arabası için optimize edildi, birçok başka çocuk arabasına da uyar.

_ TEMİZLİK BİLGİLERİ


CONCORD COCOON'u hafif kirlenmelerden arındırabilmek için, yumuşak bir fırça veya nemli bir bez yardımıyla temizlemek yeterli olacaktır.

CONCORD COCOON çamaşır makinesinde, tek başına 30° sıcaklıkta yıkanabilir.



_ GENEL BAKIŞ

- 01 Kemer delikleri
- 02 Rüzgarlık
- 03 Çepeçevre fermuar
- 04 Çıkarılabilir üst kısım
- 05 Fermuarlı pratik çanta
- 06 Kemer geçişleri çıkışları
- 07 Boy ayarlama düğmeleri
- 08 Kir tutmayan ayak bölgesi



_ UYARILAR

DİKKAT

- Kullanmadan önce uyarıları dikkatlice okuyun ve muhafaza edin. Bu uyarıları dikkate almazsanız, çocuğunuzun emniyeti sınırlanabilir.
- Bu kullanım kılavuzu daha sonraki durumlar için saklanmalıdır.



DİKKAT

- Çocuğunuzu başı boş bırakmayın.
- CONCORD COCOON'da daima sadece tek bir çocuk oturabilir, ya da yatabilir.
- Çocuğunuz CONCORD COCOON'da oturuyorken ya da yatıyorken emniyet kemerlerini daima kullanın.
- Parçaları kırılmışsa veya yırtılmışsa ya da eksikse, CONCORD COCOON'u kullanmayın.
- Eğer bunlar CONCORD COCOON'un yakınlarında bulunuyorlarsa, açık ateşten ve elektrikli ısıtma cihazları, gaz alevi, vb. gibi diğer ısı kaynaklarından meydana gelebilecek risklere karşı dikkatli olun.
- Plastik ambalajları derhal yerlerinden sökün. Bunlar çocuklar için hayati tehlike oluşturabilirler.

_ CONCORD COCOON KULLANIMI


CONCORD COCOON montajı için önce Buggy'nin kemerini çözün (bkz. CONCORD Buggy kullanım kılavuzu).

Fermuarı (03) açın, ardından CONCORD COCOON'u Buggy'nin içine koyun ve kemeri öngörülen deliklerin içinden geçirin (01).



CONCORD COCOON'un arka kısmındaki cırt bantları (06) kapatın.

Kullanmaya başlamadan önce daima kemer sisteminin düzgün kurulmuş ve kapatılmış olduğuna dikkat edin. Bunun için Buggy'nin kullanım kılavuzundaki uyarıları dikkate alın.



_ CONCORD COCOON BOYUNUN AYARLANMASI



Ayak bölgesinin arka tarafındaki düğmeleri (07) birleştirilerek CONCORD COCOON'u ayarlayabilirsiniz.

_ SARGI ALTLIĞI OLARAK KULLANILMASI

CONCORD COCOON'un üst kısmını (04) sargı altlığı olarak kullanabilirsiniz. Bunun için fermuarı (03) açın ve üst kısmı (04) çıkarın.

_ GARANTİ

Garanti, ürünün satın alındığı tarihte başlar. Garanti süresi, ürünün nihai olarak kullanıldığı ülkede geçerli olan garanti süresine uygundur. Garanti, üründe iyileştirmelerin yapılması, üreticinin tercihinine göre yedek teslimat veya ürün değerinin düştüğünün tespiti konularını içerir.

Garanti, sadece ürünü ilk kullanan için geçerlidir. Eksiklik halinde garanti haklarının kullanılması, ancak hatanın ilk kez ortaya çıkması ile birlikte derhal ürünün bayisine bildirilmesi halinde söz konusudur. Ürünü satan bayi sorunu çözememesi halinde ürünü, hatayı ayrıntılı olarak tanımlayan bir rapor ve ürünün satın alındığı tarihi gösteren resmi satış fişi ile birlikte üreticiye geri gönderecektir. Üretici, kendisi tarafından teslim edilmeyen ürünler üzerinde meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu değildir.

Garanti, şu hallerde ortadan kalkar:

- Ürün üzerinde değişiklik yapılması.
- Komple ürünün satış fişi ile birlikte eksikliğin ortaya çıkmasını müteakip 14 günlük süre içerisinde bayisine geri götürülmemesi.
- Hatanın yanlış kullanım veya bakımdan veya kullanıcının başka bir kusurundan kaynaklanması, özellikle de kullanım kılavuzuna uyulmamasından dolayı meydana gelmesi.
- Ürün üzerinde üçüncü şahıslar tarafından tamirat yapılması.
- Hatanın bir kazadan kaynaklanıyor olması.
- Seri numarasının hasara uğratılması veya kaldırılması.

Ürünün sözleşmeye uygun kullanımından kaynaklanan değişiklikler veya kötüleşmeler (aşınma) garanti kapsamına girmez. Üreticinin garanti kapsamında sunmuş olduğu hizmetlerle ürünün garanti süresi uzamaz.

_ **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**
_ **MAGYAR**
_ **ČESKY**
_ **SLOVENSKO**
_ **SLOVENSKY**
_ **POLSKI**
_ **TÜRKÇE**
_ **עברית**
_ **العربية**
_ **РУССКИЙ**

Οδηγίες για προσαρμογή και χρήση.

Beszerezési és kezelési útmutató

Návod k montáži a obsluze

Navodila za vgradnjo in uporabo

Návod na montáž a obsluhu

Instrukcja montażu i obsługi

Montaj ve Kullanma Kılavuzu

הוראות לחיבור ושימוש

تعليمات الوصل والاستعمال

Руководство по использованию принадлежности

Concord GmbH
Industriestraße 25
95346 Stadtsteinach
Germany

Phone +49 (0)9225.9550-0
Fax +49 (0)9225.9550-55
info@concord.de

www.concord.de



COC 01/0312