

CONCORD HUG/DRIVING



ΕΛΛΗΝΙΚΑ	01
MAGYAR	07
ČESKY	13
SLOVENSKO	19
SLOVENSKY	25
POLSKI	31
TÜRKÇE	37
43	עברית
49	العربية
РУССКИЙ	55




_ TÜRKÇE

GENEL BAKIŞ	38
TEMİZLİK BİLGİLERİ	38
UYARILAR	39
CONCORD HUG ÇOCUK KOLTUĞUNUN TAKILMASI	40
BAŞ BÖLGESİNİN AÇILMASI	41
AYAK BÖLGESİNİN AÇILMASI	41
GARANTİ	42

_ TEŞEKKÜRLER!

Bir CONCORD kalite ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu ürünün çok yönlülüğünden ve emniyetinden memnun kalacaksınız.
Yeni CONCORD HUG çocuk koltuğundan memnun kalmanızı diliyoruz.

_ GENEL BAKIŞ



_ TEMİZLİK BİLGİLERİ

CONCORD HUG çocuk koltuğunu hafif kirlerden arındırmak için, yumuşak bir fırça veya nemli bir bez ile temizlemek yeterlidir.

CONCORD HUG, çamaşır makinesinde ayrı olarak 30°C'de yıkanabilir. CONCORD HUG çocuk koltuğunu ağartmayın, ütülermeyin, kuru temizlemeye vermeyin, kurutucuda kurutmayın, yüksek devirde yıkamayın!



_ UYARILAR

DİKKAT


- CONCORD HUG çocuk koltuğunu kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve daha sonra okunmak üzere muhafaza edin.

DİKKAT


- Çocuğu asla yalnız bırakmayın.
- CONCORD HUG çocuk koltuğunda sadece bir çocuk oturabilir veya yatabilir.
- CONCORD HUG çocuk koltuğunu sadece 0 / 0+ grubuna ait bir bebek oturağı ile kullanın (örn. CONCORD AIR).
- Çocuk CONCORD HUG çocuk koltuğunda otururken veya yatarken mutlaka emniyet kemerleri kullanın.
- Plastik ambalajları hemen tasfiye edin. Bunlar, çocuklar için hayati tehlike arz edebilir.

Burada açıklanan bilgilere riayet etmezseniz, çocuğun emniyeti olumsuz etkilenebilir.


_ CONCORD HUG ÇOCUK KOLTUĞUNUN TAKILMASI



CONCORD HUG çocuk koltuğunu takmak için önce bebek oturağının kemer kilidini açın.
(bkz. bebek oturağının / CONCORD AIR oturağının kullanım kılavuzu)



Ardından CONCORD HUG çocuk koltuğunun arka kısmındaki kemer geçiş kılavuzunun cırt bantları açın.



Şimdi CONCORD HUG çocuk koltuğunu bebek oturağının içine yerleştirip kemerleri CONCORD HUG çocuk koltuğunun ilgili kemer geçiş kılavuzlarının içinden geçirin. CONCORD HUG çocuk koltuğunun arka kısmındaki cırt bantları kapatın.

Kullanmaya başlamadan önce daima kemer sisteminin düzgün kurulmuş ve kapatılmış olduğuna dikkat edin.

_ BAŞ BÖLGESİNİN AÇILMASI


Baş bölgesindeki fermuarları (01) istenen pozisyona kadar açın ve baş bölgesinin yan ve üst kısımlarını (02) dışarıya doğru katlayın.



_ AYAK BÖLGESİNİN AÇILMASI

Ayak bölgesini açmak için CONCORD HUG çocuk koltuğunun sol ve sağ tarafındaki fermuarları (03) istenen pozisyona kadar çekin ve ayak bölgesinin üst kısmını (04) açın.

Cırt bantlarıyla, ayak bölgesinin üst kısmını iki pozisyonda sabitleyebilirsiniz.



_ GARANTİ

Garanti, ürünün satın alındığı tarihte başlar. Garanti süresi, ürünün nihai olarak kullanıldığı ülkede geçerli olan garanti süresine uygundur. Garanti, üründe iyileştirmelerin yapılması, üreticinin tercihinə göre yedek teslimat veya ürün değerinin düştüğünün tespiti konularını içerir.

Garanti, sadece ürünü ilk kullanan için geçerlidir. Eksiklik halinde garanti haklarının kullanılması, ancak hatanın ilk kez ortaya çıkması ile birlikte derhal ürünün bayisine bildirilmesi halinde söz konusudur. Ürünü satan bayi sorunu çözememesi halinde ürünü, hatayı ayrıntılı olarak tanımlayan bir rapor ve ürünün satın alındığı tarihi gösteren resmi satış fişi ile birlikte üreticiye geri gönderecektir. Üretici, kendisi tarafından teslim edilmeyen ürünler üzerinde meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu değildir.

Garanti, şu hallerde ortadan kalkar:

- Ürün üzerinde değışiklik yapılması.
- Komple ürünün satış fişi ile birlikte eksikliğin ortaya çıkmasını müteakip 14 günlük süre içerisinde bayisine geri götürülmemesi.
- Hatanın yanlış kullanım veya bakımdan veya kullanıcının başka bir kusurundan kaynaklanması, özellikle de kullanım kılavuzuna uyulmamasından dolayı meydana gelmesi.
- Ürün üzerinde üçüncü şahıslar tarafından tamirat yapılması.
- Hatanın bir kazadan kaynaklanıyor olması.
- Seri numarasının hasara uğratılması veya kaldırılması.

Ürünün sözleşmeye uygun kullanımından kaynaklanan değışiklikler veya kötüleşmeler (aşınma) garanti kapsamına girmez. Üreticinin garanti kapsamında sunmuş olduğu hizmetlerle ürünün garanti süresi uzamaz.

— ΕΛΛΗΝΙΚΑ
— MAGYAR
— ČESKY
— SLOVENSKO
— SLOVENSKY
— POLSKI
— TÜRKÇE
— עברית
— العربية
— РУССКИЙ

Οδηγίες για προσαρμογή και χρήση

Beszerelési és kezelési útmutató

Návod k montáži a obsluze

Navodila za vgradnjo in uporabo

Návod na montáž a obsluhu

Instrukcja montażu i obsługi

Montaj ve Kullanma Kılavuzu

הוראות לחיבור ושימוש

تعليمات الوصل والاستعمال

Руководство по использованию принадлежности

CONCORD GmbH
Industriestraße 25
95346 Stadtsteinach
Germany

Phone +49 (0)9225.9550-0

Fax +49 (0)9225.9550-55

info@CONCORD.de

www.CONCORD.de

HDR 02/1012

